# Model: SPE-233

Instrukcja instalacji

Spacetronik

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość segmentów kolumny | 3 |
| Nośność | 100KG |
| Regulacja wysokości | 695-1345mm |
| Regulacja szerokości | 1100-1900mm |

## Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i mogą się nieznacznie różnić od otrzymanego produktu i wyposażenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

| Nr | Podgląd | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| A | | M6 | 4 |
| B | | M6 | 4 |
| C | | M6 | 8 |
| D | | M6 | 12 |
| E | | St4.2 | 16 |
| F | | Klucz 4x4mm | 1 |

## Lista części

| Nr | Część | Ilość | Nr | Część | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stopa | 2 | 2 | Kolumna podnosząca | 2 |
| Nr | Część | Ilość | Nr | Część | Ilość |
| 3 | Osłona | 1 | 4 | Belka podtrzymująca z zasilaczem | 1 |
| Nr | Część | Ilość | Nr | Część | Ilość |
| 5 | Lewy wspornik | 1 | 6 | Prawy wspornik | 1 |
| Nr | Część | Ilość | Nr | Część | Ilość |
| 7 | Kontroler | 1 | 8 | Kabel zasilający | 1 |

## KROK 1

Zainstaluj wsporniki

A x4

F 4x4

Zamontuj wsporniki (5)(6) do belki podtrzymującej (4) używając śrub (A) oraz klucza (F).

## KROK 2

Zainstaluj kolumny podnoszące

D x8

F 4x4

Zmontuj razem kolumny podnoszące (2) i belkę podtrzym. (4).
Przykręć kolumny śrubami (D) z kluczem (F).

## KROK 3

Zamontuj stopy

C x8

F 4x4

Zamontuj stopy (1) do kolumn podnoszących (2).
Przykręć śrubami (C) kluczem (F).

## KROK 4

Zamontuj blat

Odległość rozprężania belki nośnej można regulować zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Uwaga: Gdy belka nośna jest większa niż 1720 mm, metoda instalacji jest następująca: Metoda 2 w kroku 6.

Metoda 2

Zainstaluj osłonę zgodnie z metodą 1, krok 6.

Kiedy belka podtrzym. rozsuwa się na ponad 1720 mm, osłona kabli musi być zamontowana na środku belki nośnej.

Nie rozsuwaj belki podtrzymującej poza ten otwór

## KROK 5

Montaż zasilacza i kontrolera

## KROK 6

Zainstaluj osłonę

Metoda 1

Po pierwsze, wkręć śruby (B) w belkę nośną (4) za pomocą klucza imbusowego (F), lecz nie dokręcaj do końca. Następnie wsuń jedną stronę osłony (3) w śruby (B), a następnie drugą stronę. Dokręć śruby (B) kluczem (F).

## Występujące błędy

**Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.**

| Usterka | Metoda |
|---|---|
| Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania | 1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu zasilania | 1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Zmienia pozycję bardzo powoli | 1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją | 1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Opuszcza się, ale nie podnosi | 1. Repozycja |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Samoczynne opadanie | 1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Cyklicznie zmienia pozycję | 1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy) | 1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |
| Niepełna wysokość w górę lub w dół | 1. Naciśnij jednocześnie „M" i „3" przez 3 sekundy lub dłużej, po dwukrotnym usłyszeniu ciągłego sygnału dźwiękowego przywróci ustawienia fabryczne |
| | 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą |

## Uwaga

1. Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
2. Środowisko usługi: 0–40°C
3. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropel cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
5. Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
7. Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
8. Nieznaczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
9. Materiały żrące lub ścierne są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
10. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
11. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
13. Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
14. Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.

Utylizacja odpadów

**To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.**


Wyprodukowano w ChRL dla
**DMTrade Mikołaj Tomaszewski**
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

www.ergoline.spacetronik.eu

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052