Model: SPE-O112BB

Instrukcja instalacji

Spacetronik

Dane techniczne

Ilość seg. kolumny	2
Nośność	50KG
Maks. prędkość	25mm/s
Napięcie wejściowe	100-240V
Najniższa pozycja	730mm
Najwyższa pozycja	1230mm
Wymiary blatu	1200mm(długość) 600mm(głębokość)
Tryb pracy	Ciągła praca przez 2 minuty (maks.) po przerwie 18 minutowej
Temp. pracy	0~40°C

Lista akcesoriów

Uwaga! Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie i mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego. W przypadku braku któregokolwiek z narzędzi lub problemów z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą.

Lista części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	Blat	1	2	Kolumna podnosząca	1	3	Prawa kolumna	1
4	Stopa	2	5	Kabel zasilający	1	6	Zasilacz	1
7	Opaski kablowe	4						

Instrukcja instalacji

KROK1

Zainstaluj kolumny podnoszące

KROK2

Zamontuj stopy

KROK3

Zamontuj kontroler

KROK4

Podłącz okablowanie do zasilacza

Włóż zasilacz (6) do uchwytu w blacie

Przymocuj kable do blatu za pomocą opasek (7), aby utrzymać biurko w czystości

Obsługa kontrolera

Przyciski

●	“▲”	Dostosuj wysokość - podnieś blat
●	“▼”	Dostosuj wysokość - opuść blat

Instrukcja

Naciśnij przycisk “do góry” lub “na dół”, aby dostosować wysokość blatu

Uwaga

1. Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
2. Środowisko usługi: 0–40°C
3. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropel cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
5. Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
7. Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
8. Nieznaczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
9. Materiały żrące lub ścierne są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
10. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
11. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
13. Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
14. Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdz czy kable są poprawnie podłączone
	2. Skontaktuj się ze sprzedawcą
Nie podnosi się	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. nośność 50 kg
	2. Skontaktuj się ze sprzedawcą
Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 minut przerwy)	1. Uruchom ponownie po 30 min. przerwie
	2. Skontaktuj się ze sprzedawcą

Utylizacja odpadów

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

www.ergoline.spacetronik.eu

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052