Spacetronik

Model: SPE-323T

Instrukcja instalacji

Informacje techniczne

Ilość kolumn:	3
Maksymalna ładowność	150KG
Zakres wysokości	580-1230mm

Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą

No.	Wygląd	Rodzaj	Ilość
A		M6	6
B		M6	8
C		M6	16
D		M6	12
E		M8	4
F		St4.2	24
G		St4.2	6
H		Wiring fixing seat	6
I		Wrench 4x4mm / Wrench (with cross) 5x5mm	1

Component list

No.	Część	Ilość	No.	Część	Ilość
1	Stopa	3	2	Kolumna podnosząca	3
No.	Część	Ilość	No.	Część	Ilość
3	Belka podtrzymująca	2	4	Wsporniki	3
No.	Część	Ilość	No.	Część	Ilość
5	Lewa płyta łącząca	1	6	Prawa płyta łącząca	1
No.	Część	Ilość	No.	Część	Ilość
7	Kontroler	1	8	Przełącznik	1
No.	Część	Ilość	No.	Część	Ilość
9	Kabel zasilający	1	10	Kabel	1

Uwaga: Stelaż ma trzy możliwości montażu - 90 °, 120 ° oraz 180 °

KROK 1

Instalacja płyt łączących

Instalacja 90°

Instalacja 120°

Instalacja 180°

Przykręć dwie belki podtrzymujące (3) do lewej i prawej płyty łączącej (5) (6) dzięki śrubom (C) oraz (E). Możliwe są trzy kąty do wyboru, gdy wybierzesz jeden z nich, dokręć go kluczem (I)

KROK 2

Instalacja kolumny podnoszącej

D x12

I 4x4

Instalacja 120°

Przykręć kolumny podnoszące (2) do belek podtrzymujących (3) dzięki śrubom (D), środkową kolumnę (2) do lewej i prawej płyty łączącej (5) (6) dzięki kluczowi (I)

KROK 3-1

Instalacja stóp

C x12

I 4x4

Instalacja 90° oraz 120°

Przykręć stopy oraz kolumny podnoszące ze sobą dzięki śrubom (C) i dokręć kluczem (I)

KROK 3-2

C x12

I 4x4

Instalacja 180°

Przykręć stopy do kolumn podnoszących (2) używając klucza (I) oraz śrób (C)

KROK 4

Instalacja wsporników

A x6

I 4x4

Instalacja 120°

Przykręć lewy i prawy wspornik (4) do belek podtrzymujących (3) za pomocą śrub (A), przykręć środkowy wspornik z lewą i prawą płytą łączącą (5)(6) i dokręć kluczem (I)

KROK 5

Podłącz wszystkie kable do kontrolera

G x6

H x6

Instalacja 120°

Instalacja 90° i 180° jest taka sama jak 120°

Uchwyt kablowy (H) może być przyklejony lub przykręcony do blatu dzięki śrubom (G)

KROK 6-1

Przykręć blat oraz kontroler

F x22

B X8

I 4x4

Instalacja 90°

Rozszerzenie belki nośnej można dostosować w zależności od konieczności

Przykręć blat śrubami (F) i dokręć wkrętarką

KROK 6-2

F x22

B X8

I 4x4

Instalacja120°

Rozszerzenie belki nośnej można dostosować w zależności od konieczności

Przykręć blat śrubami (F) i dokręć wkrętarką

KROK 6-3

F x22

B X8

I 4x4

Instalacja 180°

Rozszerzenie belki nośnej można dostosować w zależności od konieczności

Przykręć blat śrubami (F) i dokręć wkrętarką

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymoeniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do zasilania.	1. Sprawdź czy wszystkie kable są dobrze podłączone
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/dół po podłączeniu zasilania	1. Sprawdź czy wszystkie kable są dobrze podłączone
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Bardzo powolna zmiana pozycji	1. Sprawdź czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 150kg
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się ale nie podnosi	1.Repozycja
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 150kg
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Cykliczna zmiana pozycji	1. Sprawdź czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 150kg
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Przeciążenie Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy	1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Nie osiąga odpowiedniej wysokości	1. Naciśnij jednocześnie"M"i "3" przez3 sundy lub dłużej po dwukrotnym usłyszeniu ciągłego sygnału dźwiękowago przywróci ustawienia fabryczne
	2.Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą

Uwaga

1. Zasilanie: AC00V-240V, 50/60Hz
2. Środowisko działania: 0-40st C
3. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przedtrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropel cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju a nie z odpadami komunalnymi.
5. Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia
7. Dzieci nie mogą bawić się produktoem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy
8. Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcje nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
9. Materiały żrące lub ścierne są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska
10. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez osoby dorosłej
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez producenta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych zagrożeń.
13. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek przyszłego transportu.

Utylizacja odpadów

To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyclingowi w odpowiedni sposób. Aby zwrócić to urzadzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został kupiony

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronik.eu

DMTrade Mikołaj Tomaszewski oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywami EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE).