Model: SPB-101

Instrukcja instalacji

Krok 1

Zainstaluj panel montażowy pod biurkiem

1

Zaznacz położenie czterech otworów pod biurkiem

Uwaga: Zainstaluj wspornik pod biurkiem w wybranej lokalizacji i pozostaw miejsce dla uchwyt.

2

Wywierć otwory , w wcześniej zaznaczonych miejscach

3

Zainstaluj panel montażowy za pomocą czterech śrub (1) i 4 podkładek (2)

Krok 2

Wkręć śruby w celu instalacji

Krok 3

Instalacja uchwytu

Krok 4

Instalacja uchwytu

Przymocuj jedną stronę wspornika uchwytu na panelu montażowym i wyciągnij uchwyt, aby zablokować drugą stronę.

UWAGA

Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą być połknięte.
Trzymaj te przedmioty z dala od małych dzieci.

- Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie zapoznać z niniejszymi instrukcjami. Jeśli nie masz pewności co do jakiejkolwiek części tej instalacji, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
- Należy sprawdzać zamontowany uchwyt co dwa miesiące, upewniając się, że śruby są poluzowane lub nie.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności 15 KG, ponieważ może to spowodować awarię produktu lub obrażenia ciała. Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.Stosowanie tego produktu na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

Wyprodukowano w ChRL dla:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36; 64-000 Kościan
NIP: PL 6981681757
sklep@dmtrade.pl
Tel.:
+48 661082052
+48 785082052